

Niniejsza lista ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Jej celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania. Ostrzeżenia zostały zaprezentowane w sposób prosty i przejrzysty, aby były zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz tych z ograniczeniami w poruszaniu się.

Specyfikacja Bezpiecznego Użytkowania

MONITOR

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

- **Porażenie prądem elektrycznym:** Zawsze podłączaj urządzenie do sprawnego gniazdka z uziemieniem. Nigdy nie dotykaj wtyczki, kabla zasilającego ani obudowy mokrymi rękami, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym.
- **Pożar:** Używaj wyłącznie oryginalnych kabli i przewodów zasilających polecanych przez producenta. Urządzenie trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak papier czy tkaniny.
- **Przegrzanie:** Zapewnij odpowiednią wentylację, pozostawiając co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Unikaj używania sprzętu w zamkniętych, niewentylowanych przestrzeniach ani w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
- **Uszkodzenia mechaniczne:** Ostrożnie przenoś urządzenie, unikając upuszczenia lub uderzeń, które mogą prowadzić do uszkodzeń obudowy lub komponentów wewnętrznych. W przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń mechanicznych, nie używaj urządzenia przed przeprowadzeniem odpowiedniego przeglądu technicznego.

Specyficzne zagrożenia

- **Awaria podświetlenia:** W przypadku monitorów z podświetleniem LED lub LCD unikaj samodzielnego otwierania obudowy, aby nie narażać się na kontakt z elementami elektrycznymi.

- **Promieniowanie niebieskie:** Ogranicz czas korzystania z urządzenia w ciemności. Jeżeli jest taka możliwość, włącz funkcję redukcji światła niebieskiego, aby zmniejszyć zmęczenie oczu i chronić wzrok. Unikaj długotrwałego korzystania z urządzenia bez przerwy. Zaleca się robienie przerwy co 20 minut i patrzenie 20 sekund na odległość 6 metrów.
- **Temperatura:** Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani na temperatury powyżej 40°C, aby uniknąć przegrzania komponentów.
- **Wilgotność:** Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki. W przypadku zalania natychmiast odłącz sprzęt od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Konserwacja

- **Czyszczenie:** Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem. Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia powierzchni urządzenia. Unikaj ostrych środków chemicznych. Unikaj nadmiernego naciskania na ekran, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- **Oznaczenia i zgodność:** Sprawdź, czy urządzenie posiada oznaczenie CE, które świadczy o zgodności z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE.
- **Wewnętrzna konserwacja:** W przypadku konieczności otwarcia obudowy skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem. Samodzielne naprawy mogą prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

Zagrożenia dotyczące dzieci

- **Bezpieczeństwo dzieci:** Zawsze przechowuj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci. Upewnij się, że kable są zabezpieczone, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub przypadkowego uszkodzenia.

ZNACZENIE STOSOWANIA SIĘ DO OSTRZEŻEŃ

Stosowanie się do przedstawionych ostrzeżeń pomaga zmniejszyć ryzyko wystąpienia obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu czy strat materialnych. Ignorowanie tych zaleceń może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając podanych zasad ostrożności.